

Dokumenttype	Teknisk datablad
Navn	ECOTOP
Beskrivelse	Denne vegetabiliske olieblending er udviklet til at beskytte naturlige puds til indendørs gulve, såsom vores PASTELLONE og ECO TERRAZZO. Da den er helt naturlig, er den særligt velegnet til at matche den GRØNNE version af vores produkter. Den giver en diskret vandafvisning, som kan suppleres med påføring af vores MINERALVOKS.
Sammensætning	Blanding af vegetabiliske frøolier. Indeholder linolie.
Udseende	Strågul, olieagtig væske
Emballage	5 l polyethylenemballage
Anvendelse	Med hånden, ved hjælp af en voksudspredningskniv eller klud
Overfladetype	Gulve belagt med PASTELLONE, ECO TERRAZZO
Fortynding	Klar til brug
Forbrug	90 - 130 g/m ²
Tørring	8 timer ved 20 °C (60 °F) ved berøring, 72 timer ved 20 °C (60 °F) under overfladen
Påføringstemperaturer	min. 8 °C maks. 35 °C – R.U. < 85 % ca.
VOC-klassificering	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	24 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original, forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsnormer	Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder, når du bruger produktet. Undlad at bortskaffe produktet i afløb, vandområder eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal du straks søge lægehjælp og medbringe beholderen eller etiketten.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesvejledning	Når alle slibeopgaver er afsluttet, hældes ECOTOP på gulvbelægningen. Fordel væsken på overfladen ved hjælp af vandtilsugende spatel eller voksspredere for at opnå en ensartet og dyb indtrængning. ECOTOP kan også spredes med en enkelt skive-maskine. Ca. 4 timer senere, når gulvet ikke længere absorberer materialet, skal overskydende og overfladiske olieaflejringer fjernes ved forsigtigt at tørre med tørre klude eller helst ved at sprede savsmuld på gulvet. Tørring med savsmuld er vigtigt for at undgå dannelse af tykke overfladefilm ved aflejring af overskydende materiale. ADVARSEL: OVERSKYDENDE OLIE PÅ OVERFLADEN FORÅRSAGER PLETTER. Efter mindst 36 timer, kan du fortsætte med påføring af MINERAL VOKS.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til påføring af produktet.

Dette datablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.